

ikarus S	S28	S38
1. Säiliön koko		
Nimellinen säiliötilavuus (l)	2800	3800
Suurin säiliötilavuus (l)	3010	4000
Puhdasvesisäiliö määrän osoittimella (l)	300	300
Käsipesusäiliö (l)	20	20
2. tyhjäpaine (koko kone sisältäen puomin)		
... puomilla HSS 18m	2885kg	3055kg
... puomilla HSS 20m	2910kg	3100kg
... puomilla HSS 21m	2920kg	3110kg
... puomilla HSS 24m	2980kg	3150kg
... puomilla HSS 27m	3030kg	3220kg
... puomilla HSS 28m	3040kg	3230kg
... puomilla HSS 30m	3070kg	3260kg
... puomilla HC 18m	3090kg	3280kg
... puomilla HC 20m	3140kg	3330kg
... puomilla HC 21m	3180kg	3350kg
... puomilla HC 24m	3190kg	3380kg
3. Mitat		
Leveys (koko kone sis. puomin)	HSS 18-30m = 2,57m - HC 18-24m = 2,55m	
Korkeus (koko kone sis. puomin)	HSS 18-30m = 3,98m - HC 18-24m = 3,98m	
Pituus (koko kone sis. puomin)	HSS18-21/27-28-30m = 5,66m - HSS24m = 6,02m - HC18m = 5,55m - HC20m = 5,70m - HC21m = 5,75m - HC24m = 5,80m	
4. Vetoaisa		
Koukku tai ylävetoaisa kiinteä	▲ ¹	
Koukku tai yläkiinnitys auto-ohjauksella (öljynkierto)	▲ ²	
Paino asetettu koukulle tai yläkiinnitykselle (vain HC puomit vain)	▲ ¹	
5. Vetolenkki		
Vetolenkki Ø 40mm	▲ ¹	
Vetolenkki Ø 50mm	▲ ²	
Kuulakytkentä Ø 80mm	▲ ²	
6. Akseli		
Kiinteä akseli 1,50 - 1,80m ilman jarruja	▲ ¹	
Kiinteä akseli 1,50 - 1,80m jarruilla (26km/h saakka)	▲ ²	
Liukusäätöakseli 1,50 - 2,25m jarruilla (40km/h saakka)	▲ ²	
Liukusäätöakseli 1,50 - 2,25m jousitettu jarruilla (40km/h saakka)	▲ ⁴	
Hydrauliset tai ilmajarrut	●	
7. Pumput		
Mäntäkalvopumppu 200/250/400 l/min	▲ ¹	
8. Elektroniikka		
8.1 Basic ruiskutietokone		
FMC 5, 7 tai 9 lohkoa, 2-tieventtiilit, hydrauliiikka esivalinnalla (ml. FMC ohjainboxi)	▲ ¹	
FMC 5, 7 tai 9 lohkoa, 2-tieventtiilit, öljynkierto (ml. FMC ohjainboxi)	▲ ²	
8.2 ISOBUS elektroniikka		
FMA 5, 7 tai 9 lohkoa, 2-tieventtiilit, öljynkierto (ei ohjainboxia)	▲ ²	
8.2.1 Ohjaimet ISOBUS elektroniikkaan		
Kytkinboxi	▲ ¹	
Focus II ja kytkinboxi	▲ ²	
ITH (kytkentäkaapeli traktorin puolelle)	●	
8.2.2 ISOBUS ohjaimet ISOBUS elektroniikkaan		
Kytkinboxi	▲ ¹	
IsoMatch Tellus ja kytkinboxi	▲ ²	
Joystick IsoMatch Tellukseen	●	
9. Muut perusasiat		
Laajakulma-akseli 6-urainen, manuaalinen parkkijalka, korkeapainesekoitusjärjestelmä	vakio	
10. Lisävarusteet (tehtaan asentamat)		
Sähköinen määränosoitin	●	
iXclean Comfort (sis. sähköinen määränosoitin)	●	
iXclean Pro (sis. sähköinen määränosoitin)	●	
Pikatäyttö (ei yhdessä iXclean Comfortin kanssa)	●	
Boom Guide Comfort tai Pro (mahdollinen vain yhdessä FMA elektroniikan ja IsoMatch Telluksen kanssa)	●	
11. Varusteet (saatavilla myös myöhemmin)		
Starguide III	■	
Kemikaalilisäjä	■	
Lokasuojat (400/550/700 mm)	■	
Vesipostitäyttö	■	
Imuletku 3"	■	
Manuaalinen tai sähköinen reuna/rajasuutin	■	
Ulkopuolen pesulaitteet	■	
Puhdasvaatelokero	■	
Urea seula	■	
Pumpun ulosvirtausliitin	■	
Puomivalot ja majakka HSS boom	■	

▲¹ - ▲^{...} = yksi näistä vaihtoehtoista täytyy valita
● = lisävarusteet (tehdasasent.), vapaavalintaiset
■ = Varusteet, myös jälkeepäin

Puomit	HSS	HC
1. Puomin perustoinnallisuudet		
Työleveys	18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 28 / 30m	18 / 20 / 21 / 24m
Materiaali	Teräs	Teräs
Taittoperiaate	(kompakti vaakataitto)	pystytaitto
2. Ruiskutuslohkot		
Vakio	5 / 5 / 5 / 7 / 7 / 7 / 9	5 / 7 / 7 / 7
Vaihtoehto 1 (kaksi lohkoa enemmän kuin vakio)	7 / 7 / 7 / 9 / 9 / 9 / 9	7 / 9 / 9 / 9
Vaihtoehto 2 (kaksi lohkoa vähemmän kuin vakio)	- / - / - / - / - / - / -	- / 5 / 5 / -
3. Suutinrungot		
Monojet	▲ ¹	▲ ¹
Trijet	▲ ²	▲ ²
Pentajet	▲ ³	-
4. Kuljetuskorkeus		
Kuljetuskorkeus keskimäärin (riippuu pyöräkoosta)	3,70m	3,90m
5. Puomihydrauliikka		
Hydro-paketti HSS 18-24 Basic 1 vaatii esivalinnan:-symmetrinen puomin supistus -rinnekorjaus *1SA traktoriventtiili ylösnostoon ja 1DA venttiili tarvitaan puomin toimintoihin	▲ ¹ Vaatii: 3 hydrauliikkalohkoa	
Hydro-paketti HSS 18-24 Comfort 1 vaatii öljynkierron:-nosto -symmetrinen puomin supistus -rinnekorjaus *1DA hydrauliikkalohko	▲ ¹ Vaatii: 5 hydrauliikkalohkoa	
Hydro-paketti HSS 18-24 Comfort 2 vaatii öljynkierron:-hissi -symmetinen ja epäsymmetrinen supistus -hydraulinen lukitus-rinnekorjaus *1DA hydrauliikkalohko	▲ ² Vaatii: 6 hydrauliikkalohkoa	
Hydro-paketti HSS 18-24 Comfort 3 vaatii öljynkierron:-hissi -symmetrinen ja epäsymmetrinen puomin supistus -hydraulinen lukitus -rinnekorjaus -riippumaton rinnekorjaus *1DA hydrauliikkalohko	▲ ⁴ Vaatii: 8 hydrauliikkalohkoa	
Hydro-paketti HSS 27-30 Basic 1 vaatii esivalinnan:-symmetrinen puomin supistus (1. + 2. + päädyt) -rinnekorjaus *1SA hydrauliikkalohko ylösnostoon ja 1DA hydrauliiikkaohko puomin toiminnolle	▲ ¹ Vaatii: 5 hydrauliikkalohkoa	
Hydro-paketti HSS HSS 27-30 Comfort 1 vaatii öljynkierron:-hissi -symmetrinen puomin supistus (1. + 2. + päädyt) -rinnekorjaus *1DA hydrauliikkalohko	▲ ¹ Vaatii: 5 hydrauliikkalohkoa	
Hydro-paketti HSS HSS 27-30 Comfort 2 vaatii öljynkierron:-hissi -symmetrinen puomin supistus -epäsymmetrinen puomin supistus (vain päädyt) -hydraulinen lukitus -rinnekorjaus *1DA hydrauliikkalohko	▲ ² Vaatii: 8 hydrauliikkalohkoa	
Hydro-paketti HSS HSS 27-30 Comfort 3 vaatii öljynkierron:-hissi -symmetrinen puomin supistus -epäsymmetrinen puomin supistus (vain päädyt) -hydraulinen lukitus -rinnekorjaus -riippumaton rinnekorjaus *1DA hydrauliikkalohko	▲ ⁴ Vaatii: 10 hydrauliikkalohkoa	
Hydro-paketti HC 18-24 Comfort 2 vaatii öljynkierron:-hissi -rinnekorjaus -riippumaton rinnekorjaus -hydraulinen lukitus -epäsymmetrinen puomin supistus (vasen & oikea) *1DA hydrauliikkalohko	▲ ¹ Vaatii: 8 hydrauliikkalohkoa	

▲¹ - ▲^{...} = yksi näistä täytyy valita
● = lisävarusteet (tehdasas.), vapaavalintaiset
■ = Varusteet, myös jälkeepäin



Tämä esite on tehty kansainvälisen aineiston perusteella. Sen vuoksi esite voi sisältää epätarkkuuksia, virheitä tai varusteita, jotka eivät ole myynnissä maahan tuotavissa malleissa. Tämä ei kuitenkaan oikeuta oikeudellisiin toimenpiteisiin Kverneland Groupia tai maahantuoja kohtaan. Myytävät mallit, tekniset tiedot ja varusteet voivat vaihdella maakohtaisesti. Tarvittaessa ota yhteys jälleenmyyjääsi tietojen tarkistamiseksi. Kverneland Group varaa oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta muutoksia koneiden ja varusteiden rakenteeseen, teknisiin tietoihin tai saatavuuteen. Osa kuvissa olevista koneista voi olla esitetty ilman turvavarusteita vain jotta koneen ominaisuuksia voidaan paremmin havainnollistaa. Normaalkäytössä turvavarusteiden tulee olla ehdottomasti paikallaan, jotta riskiä vakaville vammoille ei synny. Mikäli turvavarusteita joudutaan esim. huollon vuoksi irrottamaan, ota tarvittaessa yhteys asiantuntevaan huoltoon.

© Kverneland Group Nieuw-Vennep BV