

Mallit	852	853	856
Kuutiotilavuus (m ³)	2.0	3.0	6.0
Kuormakapasiteetti (kg)	800	1700	3000
Paino (kg)	1300	1750	2250
Pituus – takaportti suljettu (m)	2.70	3.80	4.95
Korkeus – vakio puhallusputki (m)	-	2.31	2.34
Korkeus – kääntyvä puhallusputki (m)	2.50	2.65	2.65
Koneen leveys (m)	1.85	1.85	1.85
Leveys renkaineen (m)	-	2.04	2.10
Leveys puhallusputki sisällä (m)	1.85	2.04	2.10
Leveys puhallusputki ulkona (m)	2.36	2.65	2.65
Sisäleveys (m)	1.60	1.60	1.60
Sisäkorkeus (m)	1	1.10	1.30
Maksimi paalin leveys (m)	1.35	1.35	1.35
Maksimi pyöröpaalin halkaisija (m)	1.80	2.10	2.10
Maksimi pyöröpaalin koko (m)	1.20x1.20x2.50	1.20x1.20x2.70	1.20x1.20x2.70
Maksimi purkukorkeus – vakio puhallusputki (m)	-	2.25	2.25
Maksimi purkukorkeus – kääntyvä puhallusputki (m)	2.90	2.90	2.90
Puhallusetäisyys oljella* (m)	15	18	18
Kiinnitys	Nostolaite	Hinattava	Hinattava
Tehovaatimus PTO:sta (kw/hv)	40/55**	48/65	56/75
PTO pyörimisnopeus (rpm)		540	
Suojaus	PTO kitka- ja ylisuojakytkin		
Hydrauliikkaliittimet	1x yksitoiminen ja vapaa paluu		
Hydrauliikan tehovaatimus	40 litraa/min, 180 baaria		
Veitsilukumäärä repijärummussa	14 vakiona – 28 lisävarusteena		
Renkaat	-	10x15,3x10ply	11,5x15,3x14ply
Vaihteisto	yksinopeuksinen	kaksinopeuksinen	kaksinopeuksinen

* Riippuu olkityypistä.

** Vain ulosoton vaatimus. Traktorin on oltava riittävän suuri koneen turvalliseen nostamiseen.

Tämä esite on tehty kansainvälisen aineiston perusteella. Sen vuoksi esite voi sisältää epätarkkuuksia, virheitä tai varusteita, jotka eivät ole myynnissä maahan tuotavissa malleissa. Tämä ei kuitenkaan oikeuta oikeudellisiin toimenpiteisiin Kverneland Groupia tai maahantuojaa kohtaan. Myytävät mallit, tekniset tiedot ja varusteet voivat vaihdella maakohtaisesti. Tarvittaessa ota yhteys jälleenmyyjäsi tietojen tarkistamiseksi. Kverneland Group varaa oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta muutoksia koneiden ja varusteiden rakenteeseen, teknisiin tietoihin tai saatavuuteen. Osa kuvissa olevista koneista voi olla esitetty ilman turvavarusteita vain jotta koneen ominaisuuksia voidaan paremmin havainnollistaa. Normaalkäytössä turvavarusteiden tulee olla ehdottomasti paikallaan, jotta riskiä vakaville vammoille ei synny. Mikäli turvavarusteita joudutaan esim. huollon vuoksi irrottamaan, ota tarvittaessa yhteys asiantuntevaan huoltoon. © Kverneland Devizes Danesh Branch